АО «НПП «Дельта»



Газоанализатор ИГС-98

Инструкция по использованию

ПО «Панель управления Бином»



Москва 2018

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18 Тел: +7 499 153-1341, +7 499 154-4196, +7 499 153-6121, +7 495 450-2748 Web: http://nppdelta.ru; E-mail: mail@deltainfo.ru Настройка газоанализатора производится по последовательному цифровому интерфейсу UART. Пользовательская версия программы для настройки и калибровки приборов доступна по запросу. Утилита общая для газоанализаторов модификаций «В» и «Бином-2В».

Первое, что необходимо сделать, это установить связь компьютера с газоанализатором. Для соединения с компьютером необходим преобразователь интерфейсов UART ← → USB. Остальные настройки проводятся в программе. Соединяем преобразователем интерфейсов порт USB компьютера и разъем X6 прибора см. рисунок 5. Для подключения необходимо из выпадающего меню выбрать нужный COM порт и нажать кнопку «Подключить», при удачном соединении с преобразователем надпись «Отключено» изменится на «Подключено». Далее необходимо нажать кнопку «Button Test», при неудачном соединении с прибором правее кнопки отобразится надпись «Error», при удачном – «OK» и в правой половине окна программы заполнятся считанными из прибора значениями соответствующие графы группы «Измерения».

Калибровка				Подключение			
Калибровка нуля канал 1 Калибровка нуля канал 2 		Калибровка по значению канал 1 Калибровка по значению 2 канал 1 Калибровка по значению канал 2 Калибровка по значению канал 2		СОМ-порт	1		
				Подключеть Отключеть Отключени			
Параметры				Измерения			
Канал 1		Канал 2		Канал 1		Канал 2	
Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значени
Тип канала		Тип канала		Концентрация		Концентрация	
Период изм., сек		Период изм., сек		Напр. АЦП (мВ)		Напр. АЦП (мВ)	
Верхний порог 2		Верхный порог 2		Отсчеты АЦП		Отсчеты АЦП	
Верхный порог 1		Верхный порог 1		Температура		Температура	
Ниж. порог 1		Ниж. порог 1		Hanp. AK5, MB		Hanp. AKE, MB	
Ниж. порог 2		Ниж. порог 2		Ток.потр., мА		Ток потр., мА	
Тип термокомп.		Тип термокомп.		Время разр. АКБ, мин		Время разр. АКБ, мин	
Время нагрева, мс		Время нагрева, мо		Время зар. АКБ, мин		Время зар. АКБ, мин	
Кал. конц.		Кал. конц.		Емкость, %		Емкость, %	
Кал. конц. 2		Кал. конц. 2		Ток в выкл. сост, мА		Ток в выкл. сост, мА	
Название		Название					
Округление		Округление					
АЦП кал. нуля		АЦП кал. нуля					
АЦП кал. энач.		АЦП кал. знач.		ButtonTest	Считыва	ть измерения	
АЦП кал. знач.2		АЦП кал. знач.2					
Записать	Считать	Записать	Считать				

Рисунок 1. Рабочее окно программы

алиоровка				Подключение			
Калибровка нуля н	канал 1	Калибровка по знач	ению канал 1	СОМ-порт		- 1	
		Калибровка по значе	ению 2 канал 1	CDM12 - Поди	(лючить _	Uтключить	подключен
Калибровка нуля н	канал 2	Калибровка по знач	ению канал 2				
		Калибровка по значе	ению 2 канал 2				
Тараметры]			
Канал 1		Канал 2		Измерения Канал	1		Канал 2
Параметр Зн	начение	Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значени
Тип канала		Тип канала		Концентрация		Концентра	RNI
Период изм., сек		Период изм., сек		Напр. АЦП (мВ)		Напр. АЦП	(MB)
Верхний порог 2		Верхний порог 2		Отсчеты АЦП		Отсчеты АІ	ίΠ
Верхний порог 1		Верхний порог 1		Температура		Температу	Da
Ниж. порог 1		Ниж. порог 1		Напр. АКБ, мВ		Hanp. AKE,	мВ
Ниж. порог 2		Ниж. порог 2		Ток потр., мА		Ток потр., г	1A
Тип термокомп.		Тип термокомп.		Время разр. АКБ, мин		Время раз	. АКБ, мин
Время нагрева, мс		Время нагрева, мо		Время зар. АКБ, мин		Время зар.	АКБ, мин
Кал. конц.		Кал. конц.		Емкость, %		Емкость, %	
Кал. конц. 2		Кал. конц. 2		Ток в выкл. сост, мА		Ток в выкл	COCT, MA
Название		Название				- I	
Округление		Округление					
АЦП кал. нуля		АЦП кал. нуля					
АЦП кал. знач.		АЦП кал. знач.		ButtonTest	🗌 Считыв	ать измерения	Error
АЦП кал. знач.2		АЦП кал. знач.2					

Рисунок 2. Установка соединения

Рисунок 3. Установка соединения

Калибровка			Подключение				
Калибровка нуля канал	1 Калибровка по зна	Калибровка по значению канал 1 Калибровка по значению 2 канал 1 Калибровка по значению канал 2					
	Калибровка по знач			СОМ2 Подключить Отключить Подкли			
Калибровка нуля канал	2 Калибровка по зна						
	Калибровка по знач	ению 2 канал 2					
Параметры			Измерения				
Канал 1	Канал 2	Канал 2		Канал 1		Канал 2	
Параметр Значени	е Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значен	
Тип канала	Тип канала		Концентрация	00,00	Концентрация	00,10	
Период изм., сек	Период изм., сек		Напр. АЦП (мВ)	0	Напр. АЦП (мВ)	50	
Верхний порог 2	Верхний порог 2		Отсчеты АЦП	0	Отсчеты АЦП	69	
Верхний порог 1	Верхний порог 1		Температура	00,0	Температура	00,0	
Ниж. порог 1	Ниж. порог 1		Hanp. AKE, MB	3190	Напр. АКБ, мВ	0	
Ниж. порог 2	Ниж. порог 2		Ток потр., мА	00,0	Ток потр., мА	00,0	
Тип термокомп.	Тип термокомп.		Время разр. АКБ, мин	0	Время разр. АКБ, мин	0	
Время нагрева, мс	Время нагрева, м	c	Время зар. АКБ, мин	0	Время зар. АКБ, мин	0	
Кал. конц.	Кал. конц.		Емкость, %	0	Емкость, %	0	
Кал. конц. 2	Кал. конц. 2		Ток в выкл. сост, мА	00,0	Ток в выкл. сост, мА	00,0	
Название	Название						
Округление	Округление						
	АЦП кал. нуля						
Agri Kan, nyan			ButtonTest	🔽 (Считыва	ть измерения ОК		
АЦП кал. энач.	AULLING), SHOP						

Если установить галочку «Считывать измерения», то значения в группе «Измерения» будут обновляться периодически по мере их изменения.

Настройки каналов по газу производятся в группе «Параметры». При нажатии кнопки «Считать» из соответствующего канала прибора считываются значения в программу. При необходимости внесения изменений нужно в соответствующие графы забить новые значения и нажать кнопку «Записать». Параметры «Канала 1» относятся к плате нормализатора сигнала, подключенной к разъему X4, а параметры «Канала 2» относятся к плате, подключенной к разъему X5.

Рисунок 4. Параметры кана.

Калибровка				Подключение				
Калибровка нуля канал 1 Калибровка нуля канал 2 		Калибровка по значе	ению канал 1	COM-nopr				
		Калибровка по значению 2 канал 1 Калибровка по значению канал 2		СОМ2 СОМ2				
		Калибровка по значе	нию 2 канал 2					
Тараметры				Измерения				
Канал 1		Канал 2		Канал 1		Канал 2		
Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значение	
Тип канала	0	Тип канала	3	Концентрация	00,00	Концентрация	00,09	
Период изм., сек	8	Период изм., сек	8	Напр. АЦП (мВ)	0	Напр. АЦП (мВ)	48	
Верхний порог 2	100,0	Верхний порог 2	00,9	Отсчеты АЦП	0	Отсчеты АЦП	66	
Верхний порог 1	100,0	Верхний порог 1	00,3	Температура	00,0	Температура	00,0	
Ниж. порог 1	00,0	Ниж. порог 1	00,0	Напр. АКБ, мВ	3164	Напр. АКБ, мВ	0	
Ниж. порог 2	00,0	Ниж. порог 2	00,0	Ток потр., мА	00,0	Ток потр., мА	00,0	
Тип термокомп.	0	Тип термокомп.	0	Время разр. АКБ, мин	0	Время разр. АКБ, мин	0	
Время нагрева, мс	1500	Время нагрева, мс	1500	Время зар. АКБ, мин	0	Время зар. АКБ, мин	0	
Кал. конц.	100,0	Кал. конц.	00,4	Емкость, %	0	Емкость, %	0	
Кал. конц. 2	200,0	Кал. конц. 2	01,5	Ток в выкл. сост, мА	00,0	Ток в выкл. сост, мА	00,0	
Название	CO2	Название	COH					
Округление	00,01	Округление	00,01					
АЦП кал. нуля	0	АЦП кал. нуля	0					
АЦП кал. знач.	4095	АЦП кал. знач.	320	ButtonTest	🔽 Считыв	ать измерения ОК		
АШП кал знач 2	4095	АЦП кал. знач.2	722					

Все необходимые настройки прибора произведены заводом изготовителем. Без крайней необходимости не рекомендуется изменять установленные параметры.

Первый параметр в настройках прибора - «Тип канала». Он может принимать значения:

 0 – канал выключен. Данный тип канала не будет индицироваться на индикаторе. Для ГА модификации «В» исполнение 001 один из двух каналов всегда будет выключен.

- 1 линейный канал без автокалибровки. Канал включен и будет индицироваться на индикаторе. При условии срабатывания по порогам будет включаться звуковой сигнал. Данный канал калибруется по двум точкам, по нулевой и по значению ПГС - ГСО. Для калибровки нуля необходимо включить прибор и выдержать его при нормальных условиях не менее 1 часа, после чего нажать кнопку «калибровка нуля» соответствующего канала. Если считать параметры канала, то в пункте «АЦП кал. нуля» будут стоять значения АЦП из группы «Измерения» пункт «Отсчеты АЦП». Для калибровки второй точки устанавливаем на прибор насадку НГ-100 и подаем нужную поверочную газовую смесь. В пункт «Кал. конц» нужно записать концентрацию подаваемую на прибор. Ждем стабилизации показаний в группе «Измерения» пункте «Отсчеты АЦП» (для справки: в пункте «Напр. АЦП (мВ)» приведен сигнал, получаемый от платы нормализатора сигнала в милливольтах), не менее 5 мин. И нажимаем кнопку «Калибровка по значению» соответствующего канала.
- 2 данный тип канала полностью идентичен типу канала «1».
- 3 нелинейный канал без автокалибровки. Канал включен и будет индицироваться на индикаторе. При условии срабатывания по порогам будет включаться звуковой сигнал. Данный канал калибруется по двум не нулевым точкам (Необходимо иметь два ПГС-ГСО с разными концентрациями). Предназначен для обработки сигнала от платы с установленным сенсором RS4-CHSC-100 (Возможна установка другого сенсора). Для калибровки первой точки устанавливаем насадку НГ-100 и подаем ПГС-ГСО меньшей концентрации. В пункт «Кал. конц», предварительно, нужно записать концентрацию, подаваемую на прибор. Ждем стабилизации показаний, нажимаем кнопку «Калибровка по значению». Для калибровки второй точки устанавливаем насадку НГ-100 и подаем ПГС-ГСО большей концентрации. В пункт «Кал. конц 2» нужно записать концентрацию, подаваемую на прибор. Ждем стабилизации показаний, нажимаем кнопку «Калибровка по значению».
- 4 линейный канал с автокалибровкой по значению. Для данного канала калибруется ноль, для чего необходимо подать газовую смесь с нулевым содержанием кислорода. Калибровка по значению

происходит автоматически (режим автокалибровки по значению) при включении прибора. Данный тип канала предназначен для обработки сигнала от платы O2-M и сенсоров кислорода O2-A3 и RS4-O22-30. В поле «Кал. конц» нужно записать значение по которому будет калиброваться прибор, обычно 20,9% - содержание кислорода в чистом воздухе.

- 5 Полупроводниковый модуль с цифровым интерфейсом.
- 6 Сенсор серии премьер производителя Dynament UK. Выход установленный в активное положение.
- 7 Сенсор серии премьер MSH DP производителя Dynament UK. Выход 1, 2 канала – Метан CH₄ двухдиапазонный с автопереключением каналов 0-5% и 0-100%.
- 8 Сенсор серии премьер MSH DP производителя Dynament UK. Выход 4 канала – Углекислый газ CO₂
- 9 Сенсор серии премьер MSH DP производителя Dynament UK.
 Выход 3 канала Пропан С₃H₈, Углеводороды С_xH_y.



Рисунок 5. Подключение компьютера