



R нагрузки - лучше использовать из описания сенсора. Большая величина увеличивает время реакции сенсора, меньшая увеличивает шум сигнала.

Требования к операционному усилителю
Напряжение сдвига не более 100 мкВольт

R1, R2, C1, C2 - уменьшают шумы схемы, использовать необязательно

Использование полевого транзистора VT1 уменьшает время выхода на рабочий режим после включения, использовать необязательно

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Дворников		20.05.16
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Схема подключения 2-х электродного сенсора RS4-CO-1000

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	